

STIHL · JARDÍN Y PARQUE

Motosierra STIHL MSA 60 (a batería)

Cód. J010071

Ideal para el cuidado del jardín y corte de leña. La MSA 60 es una motosierra ligera y silenciosa con tensor rápido STIHL, freno QuickStop y cadena 1/4 PM3 fina.

Descripción

Ideal para el cuidado del jardín y corte de leña. La MSA 60 es una motosierra ligera y silenciosa con tensor rápido STIHL, freno QuickStop y cadena 1/4 PM3 fina

La STIHL MSA 60 C-B es una motosierra a batería ideal para el cuidado del jardín y el mantenimiento de espacios exteriores alrededor del hogar. Permite cortar ramas de árboles y arbustos, así como cortar y procesar madera de forma sencilla y cómoda. Su funcionamiento silencioso y sin emisiones permite utilizarla sin protección auditiva y en zonas sensibles al ruido, como barrios residenciales. Al no generar emisiones durante su funcionamiento, también puede utilizarse en espacios cerrados, siempre que las condiciones de trabajo sean adecuadas. Tiene un corte preciso y limpio. Su palanca de control permite regular la velocidad de forma continua para adaptar el funcionamiento a cada tarea. El equilibrio optimizado de la máquina, junto con el tensado rápido de cadena STIHL, facilita el manejo y el mantenimiento. La empuñadura blanda con palanca Ergo absorbe las vibraciones y ofrece un agarre cómodo durante el trabajo. Para una mayor seguridad, incorpora el sistema de freno de cadena QuickStop Super, que permite accionar rápidamente el freno en cualquier posición de trabajo. El depósito de aceite transparente facilita el control del nivel de lubricante en todo momento. La STIHL MSA 60 C-B combina potencia, comodidad y facilidad de uso en una motosierra a batería silenciosa y sin emisiones, ideal para trabajos de mantenimiento en el hogar y el jardín

Se entrega en set: incluye batería y cargador.

Especificaciones

Tensión nominal	36 V
Potencia	0.70 kW
Sistema de baterías	Sistema AK
Sustentable	Sí
Frecuencia de uso	Ocasional
Tecnología	Batería

Modo de uso

Leer el manual de instrucciones antes de usar. Cargar la batería con el cargador indicado por el fabricante y usar aceite para cadena. Usar equipo de protección (casco, anteojos, guantes y pantalón anticorte).

Información orientativa del fabricante. Consultá precio y disponibilidad en nuestras sucursales.