

STIHL · JARDÍN Y PARQUE

Hidrolavadora STIHL RCA 20 (a batería)

Cód. J010074

La STIHL RCA 20 es una hidrolavadora a batería compacta, liviana y versátil, ideal para realizar tareas de limpieza en el hogar o llevarla cómodamente a distintos espacios exteriores.

Descripción

La STIHL RCA 20 es una hidrolavadora a batería compacta, liviana y versátil, ideal para realizar tareas de limpieza en el hogar o llevarla cómodamente a distintos espacios exteriores. Al funcionar con batería, no necesita estar conectada a la red eléctrica, ofreciendo mayor libertad de movimiento durante el uso. Además, puede utilizarse sin una toma de agua cercana. La manguera de succión permite extraer agua de fuentes alternativas, como un depósito de recogida, mientras que el recipiente de transporte de agua incluido facilita su uso en lugares donde no hay conexión disponible. Su diseño compacto también facilita el manejo con una sola mano cuando la tarea lo requiere. La boquilla 4 en 1 permite seleccionar rápidamente entre diferentes tipos de aplicación, adaptando el chorro a las necesidades de cada tarea. * Incluye 2 baterías AS 2, 1 cargador AL 1, boquilla 4 en 1 (plana - punto - rotación - lluvia), bolsa contenedora de agua de 20 l, 1 manguera de 5 m con filtro, 1 lanza de pulverización y 1 espumadera para detergente

Especificaciones

Sistema de baterías	Sistema AS
Tensión nominal	11 V
Presión máxima	24 bar
Caudal de auga de paso máx	230 l/h
Tecnología	Batería
Tensión máx	12 V
Sistema de acumulador	AS
Acumulador recomendado	AS 2

Modo de uso

Leer el manual antes de usar. Cargar la batería con el cargador indicado por el fabricante. Usar anteojos de protección y no apuntar a personas, animales ni instalaciones eléctricas.

Información orientativa del fabricante. Consultá precio y disponibilidad en nuestras sucursales.