

STIHL · JARDÍN Y PARQUE

Cortacercos STIHL HSA 30 (a batería)

Cód. J020074

Ideal para mantenimiento hogareño. El HSA 30 es un cortacercos a batería muy ligero y silencioso, con cuchillas de alta precisión y agarre suave.

Descripción

Ideal para mantenimiento hogareño. El HSA 30 es un cortacercos a batería muy ligero y silencioso, con cuchillas de alta precisión y agarre suave

El cortacercos a batería STIHL HSA 30, especialmente ligero y silencioso, impresiona por su diseño ergonómico y equilibrio a la hora de cortar setos y cuidar el jardín en casa, además de por su diseño compacto. La óptima coordinación entre el motor eléctrico, la gestión inteligente de la energía de la batería y las cuchillas afiladas con láser, afiladas con diamante y endurecidas garantiza un fuerte rendimiento de corte - especialmente con brotes jóvenes. Para un manejo fácil y seguro, la STIHL HSA 30 tiene un agarre a dos manos. La máquina se pone en marcha pulsando simultáneamente los interruptores de la empuñadura y de la empuñadura trasera, cuyas superficies de agarre suave garantizan además un agarre notablemente bueno en todas las direcciones de trabajo. La guía de protección atornillada protege las cuchillas de corte de posibles daños, por ejemplo, al trabajar cerca del suelo o en contacto con paredes. El cortacerco a batería HSA 30 incluye 1 batería AS 1 y 1 cargador estándar AL 1

Especificaciones

Sistema de baterías	Sistema AS
Sustentable	Sí
Distancia entre dientes	19 mm
Tensión nominal	10 V
Frecuencia de uso	Ocasional
Tecnología	Batería

Modo de uso

Leer el manual antes de usar. Cargar la batería con el cargador indicado por el fabricante y usar equipo de protección (anteojos, guantes y calzado cerrado).

Información orientativa del fabricante. Consultá precio y disponibilidad en nuestras sucursales.