

SPEEDRITE (DATAMARS) · ALAMBRADO ELÉCTRICO Y PESAJE

Control remoto Speedrite para electrificador

Cód. V190190

Control remoto y detector de fallas para encender y apagar el electrificador desde el alambrado.

Descripción

Control remoto y detector de fallas para encender y apagar el electrificador desde el alambrado.

Modo de uso

Usar según el manual del fabricante. Consultanos por compatibilidad con tu electrificador.

Información orientativa del fabricante. Consultá precio y disponibilidad en nuestras sucursales.